הוראות שלב אחר שלב לביטול עדכוני קושחה אוטומטיים

דגמים מושפעים:

HP Color LaserJet Pro M454dw (W2030A/X – 415A/X סדרת

 ראה את הסמלים בחלק העליון, לחץ על סמל גלגל השיניים של הגדרות.



2. גלול אל תפריט "Printer Maintenance" ופתח אותו.



. גלול אל תפריט "Update the Printer" גלול אל תפריט



.4. גלול אל תפריט "Printer Update Options" ופתח אותו.



."Do Not Check" סמן את.5



. יופיע מסך מוקפץ. לחץ על "No".



7. במסך "Update the Printer", לחץ על "Manage Updates" ופתח אותו.



.8. לחץ על "Allow Updates" ופתח אותו.



."No" לחץ על.9



10. יופיע מסך מוקפץ. לחץ על "Confirm".



Allow Downgrades", לחץ על "Manage Updates" ופתח אותו.



."No" 12. לחץ על



: צריך להיראות כך "Manage Updates" מסך 13



במצב זה, המדפסת לא תקבל עוד עדכוני קושחה באופן אוטומטי.